

Estanque Horizontal 20.000 Litros PARA ENTERRAR

EHR20000

Características Técnicas

- Volumen total: 20.000 Lt
- Volumen útil: 18.500 Lt
- Uso: Acumulación de líquidos
- Limpieza: Anual

Especificaciones

Mantener con agua al menos al 50% de su capacidad durante los primeros meses de uso para permitir el asentamiento del terreno.

Recomendaciones Generales

Instalar el estanque sin pendiente, llenar internamente con agua de forma simultanea a la parte externa con arena para equilibrar las cargas.

Para instalar estanque a mas de 50 cm de profundidad se debe colocar loza de hormigón sobre el EHR (sin tocarla) apoyándola sobre los hombros de la excavación.



MEDIDAS

Altura	: 2.300 mm
Largo	: 6.000 mm
Ancho	: 2.150 mm

ACCESORIOS

Tapa : 600mm