

# FICHA TÉCNICA

Estanque Horizontal  
Para Enterrar  
EHR50000

- Características Técnicas:

Volumen total: 50.000 Lts.  
Volumen útil: 46.300 Lts.  
Uso: Almacenamiento de agua bajo superficie.  
Limpieza: Anual

- Especificaciones:

Mantener con agua al menos al 50% de su capacidad durante los primeros meses de uso para permitir el asiento del terreno.

- Recomendaciones Generales:

Instalar el estanque sin pendiente, llenar internamente con agua de forma simultánea a la parte externa con arena para equilibrar las cargas.

Para instalar el estanque a más de 30 cm de profundidad se debe colocar loza de hormigón sobre el EHR (sin tocarla) apoyándola sobre los hombros de la excavación.



- Medidas:

Altura: 2.300mm aprox  
Largo: 15.000mm aprox  
Ancho: 2.150mm aprox  
Tapa: 600mm